

MANUÁL PRO ZAMĚŘENÍ VÝROBKŮ NA MÍRU SPRCHOVÝCH A VANOVÝCH ZÁSTĚN

Obecné pokyny:

- zaměřte **STAVEBNÍ ROZMĚRY PO OBLOŽENÍ STĚN**
- neuvádějte hrubé rozměry!
- zkontrolujte rovinnosti podlahy (vaničky)
- měřte vždy ve 3 rovinách – ve spodní části (na vaničce či dlažbě), uprostřed výšky výrobku a v horní části výrobku
- pokud máte výrobek na míru až ke stropu (platí pouze pro výrobní řady Brilliant a Elegance) kontaktujte nás na modré lince: [844 844 874](tel:844844874) nebo pište na servis@ravak.com ohledně technického řešení
- zkontrolujte odchylky od svislice na výšku výrobku (tolerance křivosti stěn) – viz. tabulka

	RÁMOVÉ	BEZRÁMOVÉ
Tvar atypu	Nastavitelnost atypů	Nastavitelnost atypů
ČTVRTKRUHOVÝ	(-15 až +5) mm	(-5 až +5) mm
ROHOVÝ	(-15 až +5) mm	(-5 až +5) mm
DVEŘE	(-15 až +25) mm	BSD2 (-5 až +5) , BSD3 (-10 až +10)
STĚNA	(-10 až +10) mm	(-5 až +5) mm
VAN. ZÁSTĚNA	(-3 až +3) mm	(-5 až +5) mm
ODCHYLKA OD SVISLICE	(-5 až +5) mm	(-3 až +3) mm